

JLR-21/JLR-31 の設定方法

JLR-21/JLR-31 でロールオーバーが発生した場合、現在の日時を初期設定することにより、正しい日付を出力することができます。

・ JLR-21/JLR-31 での初期設定手順

1. **MENU** キーを押すとメインメニューが表示されます。
2. **MENU** キーを押しながら ***** キーを長押し（3秒ほど）すると装備／保守メインメニューが表示されます。
3. **GPS** を選択すると、GPSの設定画面を表示します。
4. **シヨキセッテイ** を選択すると、GPS受信機へ初期設定ができます。

M シヨキセッテイ	01:53:07 U
イト〃	: 35° 00.00' N
ケイト〃	: 135° 00.00' E
アンテナタカサ	: 20m
DATE (DD-MM' YY)	: 01-12' 06
UTC (HH:MM:SS)	: 01:00:00
セッテイ	
W84	06

5. **▲** **▼** キーを押してカーソルを移動し、項目を選択します。
 - ・イド：自船のおおよその緯度を入力します。
 - ・ケイド：自船のおおよその経度を入力します。
 - ・アンテナタカサ：センサーの喫水からの高さを入力します。
 - ・DATE：現在の日付をUTCにて入力します。
 - ・UTC：現在の時刻をUTCにて入力します（UTCは日本時間マイナス9時間です）
 - ・セッテイ：値をセンサーに送信（設定）します。
6. **ENT** キーを押すと選択した項目のメニューを表示します。
7. 数値は **▲** **▼** キーで選択し、**◀** **▶** キーで桁の選択をします
8. **セッテイ** で **ENT** キーを押す。