




JLR-7900 の設定方法

JLR-7900 でロールオーバーが発生した場合、現在の日時を初期設定することにより、正しい日付を出力することができます。

・ JLR-7900 での初期設定手順



1.  を押してメインメニューを表示します（通常モード）。

2.  と  を3秒間長押しします。



メンテナンスメニューに切り替わります（メンテナンスモード）。
メンテナンスモードへ切り替わると、画面下に[M]アイコンが表示されます。

3.  で「センサーセッテイ」「GPS ショキセッテイ」を選択します。



4. 設定する項目を  で選択し、各値を入力して  を押します。

- (1) 緯度：自船のおおよその緯度を入力します。
- (2) 経度：自船のおおよその経度を入力します。
- (3) アンテナ高度：受信機の喫水からのおおよその高さを入力します。
- (4) 日付：現在の日付を UTC で入力します。
- (5) 時刻：現在の時刻を UTC で入力します。

5.  で「ソウシン」を選択し、 を押します。